



Venta y distribución de Poliestireno Expandido

POLPOR

Pilotes /Encofrados de poliestireno expandido (EPS)

Productos para la construcción

Pilotes y bloques de EPS para encofrados a medida

Características

Los pilotes de hormigón se utilizan en aquellas obras donde los cimientos son débiles. Para obtener una buena base para cimentar, se clavan en el terreno cierto número de pilotes y sobre sus cabezas, o sobre una losa de hormigón que se asienta sobre aquéllas, se procede a levantar la construcción proyectada.

Se utilizan, en obras en el mar o en los ríos, en terrenos arenosos muy sueltos, en terrenos fangosos, etc. Van constituidos por un pilar de hormigón generalmente de sección circular y con una punta metálica, utilizada para que no sufra deformaciones durante la hincada y facilitar ésta. En su interior se colocan los Pilotes de EPS (Telgopor) para economizar gastos en hormigón y alivianar el peso total de la estructura.

